DENON

スーパーオーディオ CD プレーヤー

DCD-1650SE

取扱説明書

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに「保証書」・「製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内」と共に大切に保管してください。
- ●この製品は持ち込み修理対象製品です。

出張修理をご希望される場合は、別途出張料をご請求させていただくことになりますので、あらかじめご了承願います。詳しくは、**2**720ページ「保証と修理について」をご覧ください。

で使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使 用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示で は、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、いろいろな 絵表示をしています。その絵表示と意味 は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みく ださい。

絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



△ 記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



○記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



コンセントから抜く

● 記号は行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

● 煙や異臭、異音が出たとき

- 落としたり、破損したりしたとき
- から抜く 機器内部に水や金属類、燃えやすいも のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 確認してから販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におや



ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ たりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に 交換をご依頼ください。



電源プラグの刃および刃の付近 にほこりや金属物が付着してい るときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 いた布で取り除いてください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。



内部に水などの液体や異物を入 れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ



水をかけたり、 濡らしたりしない

水ぬれ

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特 にご注意ください。

火災・感電の原因となります。



ねじを外したり、

分解や改造したりしない 内部には電圧の高い部分がありますので、

火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依 頼ください。



雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでくだ

感電の原因となります。



乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けが の原因となります。



風呂・シャワー室では 使用しない

火災・感電の原因となります。

水場での 使用禁止




水ぬれ

禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・ コップ・化粧品・薬品や水など が入った容器、および小さな金 属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりした場合、火 災・感電の原因となります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しな いでください。



また、付属の電源コードは本機以外には 使用しないでください。

電流容量などの違いにより火災・感電の 原因となることがあります。



電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確 実に差し込んでください。差し込みが不 完全な場合、火災・感電の原因となるこ とがあります。



根元まで差し込んでもゆるみがあるコン セントには接続しないでください。その 場合、販売店や電気工事店にコンセント の交換を依頼してください。

また、電源コードは束ねたまま使用しないでくだ さい。発熱し、火災の原因となることがあります。



電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の 原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを 持って抜いてください。コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない



ヘッドホンを使用するときは 音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。



機器の接続は説明書をよく読ん でからおこなう

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器 必ず実施 などの機器を接続する場合は、電源を切: り、各々の機器の取扱説明書に従ってお: こなってください。

また、接続には指定のコードを使用してください。 指定以外のコードを使用したり、コードを延長した: りすると発熱し、やけどの原因となることがありま



電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。



電池を交換するときは

- 極性表示に注意し、表示通りに正しく
- 指定以外の電池は使用しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用し



間違えると電池の破裂・液漏れにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不 安定な場所に置かないでください。落ち 禁止 たり倒れたりして、けがの原因となるこ とがあります。



レーザー光源を のぞき込まない

レーザー光が目に当たると視力障害を起 こすことがあります。



次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気 が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の 近くなど高温になるところ



壁や他の機器から 少し離して設置する

放熱をよくするために、他の機器との間 は少し離して置いてください。ラックな どに入れるときは、機器の天面や背面か ら少し隙間をあけてください。内部に熱 がこもり、火災の原因となることがあり



通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が 開けてあります。次のような使いかた はしないでください。内部に熱がこも り、火災の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風涌し の悪い狭い場所に押し込む
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団 の上に置いたりして使用する



この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない

けがの原因となることがあります。




ディスク挿入口に手を入れない

特に幼いお子様にご注意ください。けが の原因となることがあります。

手の挟み 万一手を挟まれた場合は、すぐに本体の 電源を切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店にご連絡ください。



指のけがに



機器の上に重いものや外枠からはみ出る ような大きなものを置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下 したりして、けがの原因となることがあ



移動させるときは

🤦 まず電源を切り、必ず電源プラグをコン セントから抜き、外部の接続コードを外 コンセント 傷つき、火災・感電の原因となることが から抜く あります。



長期間の外出・旅行のとき、 → またはお手入れのときは

安全のため必ず電源プラグをコンセント 電源プラグをから抜いてください。火災・感電の原因 となることがあります。 から抜く



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほ こりがたまったまま、長い間掃除をしな いと火災や故障の原因となることがあり

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注:特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、 意ください。倒れたり、壊れたりして、: より効果的です。なお、内部の掃除費用について は販売店などにご相談ください。

主な仕様

総目次

ご使用になる前に

安全上のご注意2
安全上のご注意・・・・・・2 総目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本機の特長
付属品について 5
取り扱い上のご注意 5
携帯電話使用時のご注意
換気についてのご注意
結露現象についてのご注意
お手入れについてのご注意
移動させるときのご注意
ディスクについて
本機で使用できるディスク
ディスクの持ちかた
ディスクの入れかた
ディスクを入れる際のご注意
取り扱いについてのご注意
保存についてのご注意
ディスクのお手入れのしかた
リモコンについて
乾電池の入れかた ····································
リモコンの使いかた7
各部の名前とはたらき 7
フロントパネル
ディスプレイ
リアパネル8
リモコン9

接続のしかた

	Q
辛 婦 接続に使用するケーブル	-
アナログ接続····································	-
デブログ接続	
デンタル技術 USB 端子の接続	
USB X=U	
iPod®	
デジタル入力端子の接続	
電源コードの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
接続が終わったら	10

再生のしかた

準備	
スーパーオーディオ CD 最優先演奏レイヤーの設定のしかた 1	1
USB メモリーまたは iPod を再生する前に	1
再生中にできる操作	2
ディスプレイの明るさを切り替える	2
より高音質な再生をする<ピュアダイレクトモード>12	2
時間表示を切り替える	
CD の再生	2
CD を再生する·······12	2
テキストの表示をおこなうとき	
(スーパーオーディオ CD のみ)	3
くり返し再生をするくリピート再生>	3
順不同に再生する<ランダム>	3
好きな順に再生する < プログラム再生 >	3
MP3 や WMA ファイルの再生	4
再生できる MP3 や WMA のフォーマットについて1	4
MP3 や WMA ファイルを再生する15	5
MP3 や WMA ファイルを再生する	ô
iPod [®] を再生する	6
iPod を取り外す	7
USB メモリーの再生 ····································	7
再生できる USB メモリーのフォーマットについて	
USB メモリーを再生する1	7
D/A コンバーターとして使う	8
タイマー再生をおこなう	8

故障かな?と思ったら

上な仕様	··21
とな仕様	.21

索引

本機の特長

1. Advanced AL32 Processing と高密度 32bit D/A コン バーター

DENON 独自のアナログ波形再現技術 Advanced AL32 Processingを搭載。

16bit のデジタルデータを 32bit に拡張することで微小信 号の再現性を高めました。

また、Advanced AL32 Processing で拡張したデジタル データをアナログ信号に変換するために 32bit/192kHz に対応した高性能 D/A コンバーターを採用しています。

2. MP3 と WMA のファイルの再生

フロントパネルに USB 端子を装備。USB プレイヤーや USBメモリーを接続して MP3/WMA ファイルを再生で きます。

iPod は iPod に付属の専用 USB ケーブルを使って接続し ます。iPod や USB プレイヤーまたは USB メモリーの音 楽ファイルをデジタル信号で伝送し、本機のオーディオ回 路により、高音質なオーディオ再生をお楽しみいただけま す。

3. Advanced S.V.H. Mechanism & Direct Mechanical Ground 構造

新開発の Advanced S.V.H. Mechanism には、アルミダ イカストトレイなどメカニズムの各パーツをそれぞれの目 的に沿った異なる金属材料で構成。それにより、高質量に よる制振性の向上や共振点の分散化など、高いレベルの制 振性を実現。メカを低重心化することで、ディスクの回転 による内部から生じる振動を低減させることはもちろん。 外部からの振動にも強い構造を実現しています。

また、電源トランスをフットの直近に配置するなど、内 部外部の振動による影響を徹底的に排除するDirect Mechanical Ground 構造を採用し、不要な振動の伝搬と ノイズ流出を徹底的に防止しています。

ステレオ音のエチケット



- 隣近所への配慮(おもいやり)を十分に いたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

付属品について

ご使用の前にご確認ください。

	数量
① リモコン (RC-1138)	1
② 单 4 形乾電池	2
③ ピンプラグコード (長さ:約 1.5m)	1
④ 電源コード 【本機専用】 (長さ:約1.5m)	1
⑤ 取扱説明書(本書)	1
⑥ 製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内	1
⑦ 保証書 (梱包箱に貼り付けられています。)	1
(1) (2)	
3	



本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのも ので実物と異なる場合があります。

取り扱い上のご注意

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音(ノイズ)が 入る場合があります。携帯電話は、本機から離れたところで ご使用ください。

換気についてのご注意

本機をたばこなどの煙が充満している場所に長時間置くと、 光学式ピックアップの表面が汚れ、正しい信号の読み取りが できなくなることがあります。

結露現象についてのご注意

本機内部の温度と周囲の温度に大きな差があると、製品内部の動作部に結露(露付き)が起き、正常に動作しなくなることがあります。

その場合は電源を入れたまま1~2時間放置してから、使用してください。

お手入れについてのご注意

- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、 柔らかい布で軽く拭き取ってください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ●ベンジン・シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質したり変色することがありますので使用しないでください。

移動させるときのご注意

最初にディスクを取り出して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

次に、機器間の接続ケーブルを外してからおこなってください。

ディスクについて

本機で使用できるディスク

● スーパーオーディオCD

本機で使用できるスーパーオーディオCDは、以下のマークが付いているものです。



Stereo Multi-ch

スーパーオーディオCDには以下の3つの種類があります。

① シングルレイヤーディスク


HDレイヤーのみで構成される一層のスーパーオーディオ CDです。

② デュアルレイヤーディスク

HDレイヤーが二層構造のスーパーオーディオCDです。高音質で長時間の再生ができます。

③ ハイブリッドディスク

HDレイヤーとCDレイヤーの二層構造のスーパーオーディオCDです。CDレイヤーの内容は通常のCDプレーヤーで再生することができます。



※ HDレイヤーとは?

スーパーオーディオCD用の高密度信号層のことです。

※ CDレイヤーとは?

通常のCDプレーヤーで読み取り可能な層のことです。



DISC LAYER ボタンで "Multi-channel" を選んだ場合は、L チャンネルと R チャンネルにダウンミックスした音声が出力されます。

❷ 音楽用 CD

本機で使用できる CD は、右のマークがついているものです。



3 CD-R/CD-RW

ご注意

●ハート型や八角形など特殊形状の CD は再生できません。故障の原 因になりますので使用しないでく ださい。





- ●ご使用になるディスクや記録状態により、再生できない場合があります。
- ファイナライズされていないディスクは再生できません。

※ ファイナライズとは?

録音された CD-R/CD-RW を再生対応機で再生できるように処理することです。

ディスクについて

ディスクの持ちかた




ディスク情報面に触らないよう にしてください。

ディスクの入れかた

- レーベル面を上にして入れてください。
- ●ディスクトレイが完全に開いた状態でディスクを入れてく ださい。
- ●12cm ディスクは外周トレイガイド(図1)に合わせ、8 cm ディスクは内周トレイガイド(図2)に合わせて、水平 に載せてください。





●8cm ディスクは、アダプターを使用せずに内周トレイガイ ドに合わせて入れてください。

- ●再生できないディスクを入れた場合には、"TRACKO 00m00s"を 表示します。
- ●ディスクを裏返しに入れた場合またはディスクが入っていない場合 には、"NO DISC"を表示します。

ディスクを入れる際のご注意

- ●ディスクは1枚だけ入れてください。2枚以上重ねて入れ ると故障の原因になり、ディスクを傷つけることにもなり ます。
- ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは 使用しないでください。
- ●セロハンテープやレンタル CD のラベルなどの糊がはみ出 したり、剥がした痕があるディスクは使用しないでくださ い。そのまま使用すると、ディスクが取り出せなくなったり、 故障の原因になることがあります。

取り扱いについてのご注意

- 指紋・油・ゴミなどを付けないでください。
- ●ディスクに傷をつけないよう、特にケースからの出し入れ にはご注意ください。
- 曲げたり、熱を加えたりしないでください。
- ●中心の穴を大きくしないでください。
- ●レーベル面(印刷面)にボールペンや鉛筆などで文字を書 いたり、ラベルなどを貼り付けたりしないでください。
- ●屋外など寒いところから急に暖かいところへ移すと、ディー スクに水滴がつくことがありますが、ヘアードライヤーな どで乾かさないでください。


保存についてのご注意

- ご使用後は、必ずディスクを取り出してください。
- ほこり・傷・変形などを避けるため、必ずケースに入れて ください。
- 次のような場所に置かないでください。
 - 1. 直射日光が長時間当たるところ
 - 2. 湿気・ほこりなどが多いところ
 - 3. 暖房器具などの熱が当たるところ

ディスクのお手入れのしかた

- ディスクに指紋や汚れが付いたときは、汚れを拭き取って から使用してください。音質が低下したり、音が途切れた りすることがあります。
- 拭き取りには、市販のディスククリーニングセットまたは 柔らかい布などを使用してください。





内周から外周方向へ軽く拭く。

円周に沿っては拭かない。

ご注意


レコードスプレー・帯電防止剤や、ベンジン・シンナーなどの揮発 性の薬品は使用しないでください。

リモコンについて

乾電池の入れかた

- ① 矢印のように押して引き ② 単4 形乾電池(2本)を乾 上げる。
 - 電池収納部の表示に合わせ て正しく入れる。





(3) 裏ぶたを元通りにする。


リモコンについて

ご注意)

- リモコンには単 4 形乾電池をお使いください。
- リモコンを本機の近くで操作して本機が動作しないときは、新しい 乾電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。早 めに新しい乾電池と交換してください。)
- ・乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示通りに⊕側・⊖側を合わせて正しく入れてください。
- 破損・液漏れの恐れがありますので、
- 新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入させたり しないでください。
- 万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた 液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- ◆不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例にしたがって処理をしてください。

リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。




ご注意

リモコン受光部に、直射日光やインバーター式蛍光灯の強い光また は赤外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作できなくなっ たりする場合があります。

各部の名前とはたらき

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページを参照してください。

フロントパネル



●電源スイッチ(_ON/STANDBY ■OFF)(11)
② 電源表示·······(11)
●電源オン時縁色
電源スタンパイ時 ············赤色
● 電源オフ時消灯
3 ディスクレイヤー切り替えボタン
(DISC LAYER)(11)
4 ピュアダイレクトボタン (PURE DIRECT)(12)
⑤ リモコン受光部
⑥ ディスプレイ

7	ディスクトレイ開閉ボタン (▲) ·······(12)
8	入力ソース切り替えボタン (SOURCE)(11、15、18)
9	USB 端子 (10)
O	スキップボタン(◀◀、▶▶) ······(12、16、17)
•	ストップボタン (■) (12、17)
	プレイ / ポーズボタン (▶/ Ⅲ) ······(12 ~ 17)
B	ディスクトレイ (12)


- (3 スーパーオーディオ CD 表示 (SUPER AUDIO CD) 本機が下記の状態のときに点灯します。
 - スーパーオーディオ CD を装着しているとき
 - ●スーパーオーディオ CD のレイヤーモードを "STEREO" または "MULTI" に設定しているとき
- ♠ Advanced AL32表示

本機が下記の状態のときに、Advanced AL32 Processing が動作し、点灯します。

- CD を装着しているとき
- MP3、WMA、外部入力モードのとき
- ●スーパーオーディオ CD のレイヤーモードを "CD" に設定している とき

各部の名前とはたらき

ディスプレイ




● 再生モード表示

▶: 再生中に点灯します。

■1:一時停止中に点灯します。

2 リピートモード表示

リモコンの REPEAT ボタンを押すたびに、次の ように点灯します。



インフォメーションディスプレイ

ディスクの各種情報(日本語非対応)や再生経 過時間などを表示します。

4 再生フォーマット表示

MP3 または WMA のファイルを再生したとき に点灯します

FOLDER モードの場合、MP3 または WMA 表 示が点滅します。

⑤ 再生信号チャンネル表示

L :フロント左 C :センター R :フロント右

LFE: サブウーハー SL:サラウンドケ

SR:サラウンド右

6 時間モード表示

SING REM : 再生曲の残り時間を表示中に点 灯します。

TOTAL REM:全曲の残り時間を表示中に点灯 します。

♠ RANDOM 表示

ランダム再生にすると点灯します。

PROGRAM 表示

プログラム再生にすると点灯します。


TRACK 表示

トラック番号の表示中に点灯します。

(1) ディスク表示

再生しているディスクの種類を点灯します。

リアパネル



- **1** アナログ出力端子 (ANALOG OUT) (10) **4** デジタル入力端子 ② デジタル出力端子 (DIGITAL OUT OPTICAL) ········(10) **⑤** デジタル入力端子 ③ デジタル出力端子
 - (DIGITAL IN OPTICAL)(10)
 - (DIGITAL IN COAXIAL)(10)

 \bigcirc

CD CD POWER DISC LAYER SOURCE

CLEAR

PLAY SELECT

VOLUME

DENON

ご使用になる前に

アンプ操作ボタン

このリモコンに対応するプリメインアンプ(PMA-2000SEなど)の操作ができます。操作のしかたは、プリメインアンプの取扱説明書をご覧ください。

------- CD プレーヤー操作ボタン ------(11)

CD 電源ボタン (CD POWER) ···············()
ディスクレイヤー切り替えボタン
(DISC LAYER)(11, 12)
入力ソース切り替えボタン
(SOURCE)(11, 15, 18)
番号ボタン (0 ~ 9, +10) ······(12、13)
カーソルボタン (△▽◁ ▷) ·········· (15 ~ 17)
エンターボタン (ENTER) (15 ~ 17)
クリアーボタン(CLEAR) ······(13)
モードセレクトボタン
(MODE SELECT) (14 \sim 17)
タイトル / アーティストボタン
(TITLE/ARTIST) (13, 15, 16)
プレイセレクトボタン
(PLAY SELECT) (13、15、16)
リストアラーボタン (RESTORER) (15)
タイムモード切り替えボタン
(TIME)(13、16、17)
リピートボタン(REPEAT) ·····(13、15 ~ 17)
サーチボタン (I◀◀) ·······(12、16、17)
プレイ / ポーズボタン (▶/ Ⅲ) ······· (12 ~ 17)
サーチボタン (▶▶I) ·······(12、16、17)
コールボタン (CALL) (13)
早戻しボタン (◀◀) ·······(12、16、17)
ストップボタン (■) (12、17)
早送りボタン (▶▶)(12、16、17)
ディマーボタン (DIMMER)(12)

アンプ操作ボタン

このリモコンに対応するプリメインアンプ(PMA-2000SEなど)の操作ができます。操作のしかたは、プリメインアンプの取扱説明書をご覧ください。

●このリモコンでは、DENON 製品のアンプの操作もできます。

- ●ご使用の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●一部操作ができない製品もあります。

接続のしかた

この取扱説明書では、対応するすべての音声信号方式の接続方法を説明しています。接続する機器に合わせていずれかの接続方法をお選びください。


ご注意

- すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 左右のチャンネルを確かめてから、正しく L と L、R と R を接続してください。
- ●接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないでください。 ハムや雑音の原因となることがあります。


準備

接続に使用するケーブル


ご使用になる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。



アナログ接続



デジタル接続



□ デジタル出力端子 (OPTICAL) を光伝送ケーブル (別売り) で接続するとき




形状を合わせて奥までしっかりと差し込んでください。

ご注意

スーパーオーディオ CD のデジタル出力はできません。

USB 端子の接続


USB メモリー



ご注意

- ●USBメモリーを接続するときに、延長ケーブルを使用しないでください。
- ●本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使用する ことはできません。
- ●USBメモリーの詳細については、「再生できるUSBメモリーのフォーマットについて」(で 17ページ)をご覧ください。


iPod®




- iPod に付属の iPod 専用ケーブルをお使いください。
- 5世代以降に発売されたiPod、iPod touch、iPod classic およびiPod nanoが再生できます。詳しくはホームページ (denon. jp) を参照してください。

デジタル入力端子の接続

本機を D/A コンバーターとして使用できます (ræ 18ページ)。



電源コードの接続




ご注意


- ●電源プラグはしっかりと差し込んでください。不完全な差し込みは、 雑音の原因になります。
- ◆本機が動作しているときは、電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- ◆付属の電源コード以外は使用しないでください。
- ●本機の AC インレットのアース端子は接続されていません。


接続が終わったら

電源を入れる (愛 11 ページ)

再生のしかた







準備

スーパーオーディオ CD 最優先演奏 レイヤーの設定のしかた

ディスク装着後の最優先演奏レイヤーの設定ができます。

- 1 本機の電源を入れる (<0N/STANDBY / 0FF> を押す)。
- **7** ディスクが装着されていないことを確かめる。
- ※ディスクを装着中にレイヤーの切り替えをおこなうと、 そのディスクの演奏レイヤーは切り替わりますが、最優 先演奏レイヤーの設定は変わりません。
- 3 SOURCE を押して、入力ソースを "DISC" にする。
- **4** DISC LAYER を押して、設定したいレイヤーに切り替える。



【選択できる項目】

STEREO : スーパーオーディオ CD の 2 チャンネルエリア を再牛します。(お買い上げ時の設定)

MULTI : スーパーオーディオ CD のマルチチャンネルエリアを再生します。本機のアナログ出力にはダウンミックスされた2チャンネル信号が出力さ

れます。

CD: スーパーオーディオ CD の CD レイヤーを再生します。

- ※設定後にディスクを装着すると、設定されたレイヤーの 収録内容を表示します。
- ※設定した最優先レイヤーが収録されていないディスクを 装着したときは、自動的に他のレイヤーの収録内容を表示します。
- ※この設定は本機に記憶され、ディスクトレイの開閉や電源の入/切でも解除されません。設定を変えるときは、設定し直してください。

- ●ディスクが入っているときやディスプレイに"OPEN"を表示しているときは、最優先再生レイヤーの設定はできません。
- マルチチャンネルエリアを再生する場合、本機のアナログ出力は2 チャンネルにダウンミックスして再生します。
- 最優先再生レイヤーに設定したエリアやレイヤーがないディスクの レイヤー検出順位は、次の通りです。
 - 1) STEREO 2 MULTI 3) CD
- この設定は本機に記憶され、ディスクトレイの開閉や電源の入/切でも解除されません。設定を変えるときは、設定し直してください。

USB メモリーまたは iPod を再生する前に

- 1 本機の電源を入れる (<0N/STANDBY / 0FF> を押す)。
- **2** USB メモリーまたは iPod ケーブルを USB 端子 に接続する。


USBメモリーまたは iPod を本機の USB 端子に接続すると、入力ソースが自動的に"USB"に切り替わり、ファイルの再生をはじめます。


- □ **電源をスタンバイにするには** [CD POWER] を押す。
- □ スタンバイを解除するには もう一度 [CD POWER] を押す。
- □ 電源を切るには <0N/STANDBY / OFF> を押す。


ご注意

- 必ず再生を止めてから電源を切ってください。
- ●電源を切っているときに、ディスクトレイを手で押し込まないでください。故障の原因になります。

主な仕様







再生中にできる操作

ディスプレイの明るさを切り替える

[DIMMER] を押す。



※押すたびに、ディスプレイの明るさが切り替わります。

より高音質な再生をする **<ピュアダイレクトモード>**

<PURE DIRECT> を押して "ON" にする。

- OPTICAL/COAXIAL の出力をオフにします。
- ディスプレイの表示を消灯します。 (再生していない場合、またはディスクが入っていない場合は 一部の表示部のみを表示します。)
- □ ピュアダイレクトモードを取り消すには **<PURE DIRECT>**を押して"OFF"にする。




ピュアダイレクトモードでは [DIMMER] を受け付けません。

時間表示を切り替える

「TIME」を押す。

● 押すたびに、時間表示が切り替わります。



ご注意

- USB または iPod を再生しているときは、時間表示の切り替えは できません。
- ランダム再生中およびプログラム再生中は、全曲の残り時間を表 示しません。

CD の再生

CD を再生する

ディスクを入れる。

- **<≜>**を押して、ディスクトレイを開閉します。
- ▶/Ⅲ を押してもディスクトレイを閉じることができ ます。

スーパーオーディオ CD の場合: 必要に応じて、DISC LAYERを押して再生レイヤー を選ぶ (2 11 ページ)。

※ディスクに収録されていないレイヤーを選ぶと、優先再生 レイヤー順にしたがって、存在するレイヤーを再生します。

3 ►/III を押す。

*►"表示が点灯し、再生をはじめます。

※ディスクに収録されているすべての曲の再生が終わると、 自動的に停止します。

□ 再生を停止するには

■ を押す。

□ 再生を一時停止するには

▶/▮ を押す。

"■■"表示が点灯します。

※再生を再開するときは、▶/Ⅲを押してください。

□ 早送り / 早戻し(サーチ)をするには

再生中に [◄◀. ▶▶] を長押しする。

- ※ボタンから指を離すと、通常の再生に戻ります。
- ※サーチから通常の再生に戻るときに、若干音が途切れるこ とがあります。

□ 頭出しをするには

再生中に ▶ ▶ を押す。

- ※ 押した回数だけ曲を飛び越します。
- ※ 戻し方向に1回押すと、再生中の曲の先頭に戻ります。

□ 好きな曲を聞く(ダイレクト選曲)には

[NUMBER] (0~9、+10) で曲を選ぶ。

: [4] 【例】4曲目 【例】12曲目

: [+10], [2] : [+10], [+10], [0] 【例】20 曲目

ご注意

ディスクトレイに異物を入れないでください。故障の原因になります。

テキストの表示をおこなうとき (スーパーオーディオ CD のみ)

- ●テキストが収録されているスーパーオーディオ CD の停止中や演奏中に、ディスクに収録されているテキスト情報をディスプレイに表示できます。
- ●アルバムのタイトル、アルバムのアーチスト名および曲の タイトルを表示できます。
- ●表示できる文字は大文字アルファベット、小文字アルファ ベット、数字および一部の記号です。

停止中に [TITLE ARTIST] を押す。



※ボタンを押すたびに切り替わります。




テキスト表示中に収録時間の表示に切り替えるときは、[TIME]を押します。

くり返し再生する < リピート再生 >

[REPEAT] を押す。

それぞれのくり返し再生をはじめます。



【選択できる項目】

C1 (1曲リピート) : 1 曲のみをくり返して再生

します。

Ç (全曲リピート) :全曲をくり返して再生しま

す。

表示消灯 (リピート再生オフ) : 通常の再生に戻ります。

順不同に再生する < ランダム再生 >

1 停止中に [PLAY SELECT] を押して、"RAND" を表示させる。

※[PLAY SELECT] を押すたびに、ディスプレイ表示が切り 替わります。

RAND ----- PROG -- 表示消灯 (ランダム再生オフ) ←---

↑ ►/III を押す。

∠ 順不同に再生をはじめます。

ロ ランダム再生を止めるとき 停止中に **[PLAY SELECT]** を 2 回押す。 "RAND" が消灯します。

ランダム再生中に【REPEAT】を押すと、一通りのランダム再生後、 違った曲順でランダム再生をおこないます。

ご注意

ランダム再生中に、ダイレクト選曲はできません。

好きな順に再生する < プログラム再生 >

最大 20 曲までプログラムできます。

1 停止中に [PLAY SELECT] を押して、"PROG" を表示させる。

※[PLAY SELECT] を押すたびに、ディスプレイ表示が切り 替わります。

2 [NUMBER] (0 ~ 9, +10) を押して、曲番を選ぶ。 【例】3 曲目、12 曲目、7 曲目の順にプログラムしたい場合: [3], [+10], [2], [7] と押す。

3 ►/Ⅲ を押す。 プログラムされた順に再生をはじめます。


プログラムした曲順を確認するには停止中に [CALL] を押す。押すたびにプログラムされた順に曲番を表示します。


□ プログラムした最後の曲を取り消すには停止中に [CLEAR] を押す。押すたびに最後にプログラムされた曲を取り消します。

□ プログラムした曲をすべて取り消すには 停止中に 「PLAY SELECT」を押す。



プログラム再生中に【REPEAT】を押すと、プログラムした曲順に再生をくり返します。





MP3 や WMA ファイルの再生

インターネットのホームページ上には、MP3 形式やWMA (Windows Media[®] Audio) 形式の音楽ファイルをダウンロードできる様々な音楽配信サイトがあります。そのサイトからダウンロードした音楽(ファイル)を CD-R/CD-RW に書き込むことにより、本機で再生することができます。

"Windows Media" および "Windows" は、米国やその他の国で、米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。

再生できる MP3 や WMA のフォーマットについて

次のフォーマットで作成された CD-R または CD-RW ディスクを再生することができます。

ライティングソフトのフォーマット

1509660 レベル 1

※他のフォーマットで記録された場合は、正しく再生できないことがあります。

再生可能な最大ファイル数とフォルダ数

フォルダ数とファイル数の合計:1000 個

最大フォルダ数:255 個

ファイル形式

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) WMA (Windows Media Audio)

タグ情報

ID3 タグ(Ver.1.x と 2.x) META タグ

(タイトル、アーティストおよびアルバムに対応)

再生可能な MP3/WMA ファイル			
ファイル フォーマット	サンプリング 周波数	ビットレート	拡張子
MP3	MP3 32/44.1/48 kHz		.MP3
WMA	32/44.1/48 kHz	64 ~ 160 kbps	.WMA

- 本機は、著作権保護のかかっていない音楽ファイルのみを再生すできます。
- ファイルには必ず拡張子 ".MP3" ".WMA" を付けてください。 これら以外の拡張子を付けた場合や拡張子を付けなかったファイ ルは再生できません。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権 法上、権利者に無断で使用できません。
- □ フォルダモードとディスクモードの設定について 「MODE SELECT」で再生するファイルの範囲を切り替える。
- フォルダモード "WMA"、"MP3"表示部が点滅します。 選ばれたフォルダ内に含まれているファイルを再生します。
- ディスクモード

"WMA"、"MP3"表示部が点灯します。 ディスク全体のファイルを再生します。

MP3 や WMA ファイルを再生する

- MP3 や WMA 形式の音楽ファイルを書き込んだ CD-R/CD-RW をディスクトレイに入れる(©) 6 ページ)。
- **2** [MODE SELECT] でフォルダモードまたはディスクモードを選ぶ。
- ※「フォルダモードとディスクモードの設定について」 (図 14ページ)をご覧ください。
- **3** ►/II を押す。 再生をはじめます。
- □ 再生するフォルダを変えるには「△. ▽] でお好みのフォルダを選び、[ENTER] 押す。
- □ 再生するファイルを変えるには[△, ▽] でお好みのファイルを選び、[ENTER] 押す。



フォルダが選ばれた場合は、選ばれたフォルダの1曲目に切り替わります。

□ 表示を切り替えるには 再生中に [TITLE/ARTIST] を押す。 ¬→ フォルダ名 ¬→ ファイル名

**本機はフォルダ名とファイル名をタイトルのように表示できます。英数字、アルファベットおよびアンダースコアを11文字まで表示します。表示できない文字はアスタリスクで表示します。

※表示できる文字は次の通りです。

 $A \sim Z$ $a \sim z$ $0 \sim 9$

!"#\$%&:;<>?@\[]_`|{}~^'()*+,-./=(空白)

ご注意

MP3 や WMA ファイルはプログラム再生できません。

MP3やWMAファイルを順不同に聞く (ランダム再生)

1 [MODE SELECT] でディスクモードを選ぶ。

※「フォルダモードとディスクモードの設定について」 (© 14ページ) をご覧ください。

2 停止中に [PLAY SELECT] を押す。 "RAND"表示が点灯します。

3 [ENTER] または ▶/**III** を押す。 自動的に選曲して、順不同に再生します。

- □ **ランダム再生を解除するには** 停止中に **[MODE SELECT]** を押す。
 - "RAND"表示が消灯します。

MP3やWMAファイルをくり返して聞く (フォルダ/ディスクリピート再生)

1 [MODE SELECT] でフォルダモードまたはディスクモードを選ぶ。

※「フォルダモードとディスクモードの設定について」 (で14ページ)をご覧ください。

2 [REPEAT] でリピートモードを選ぶ。 それぞれのくり返し再生をはじめます。

3 ►/II を押す。 選ばれたフォルダまたはディスクをくり返し再生します。

- □ フォルダ / ディスクリピート再生を解除するには 停止中に [MODE SELECT] を押す。
 - "Ç"表示が消灯するまで [REPEAT] を押す。

RESTORER機能を使用して再生する

圧縮音声を圧縮前に近い状態に復元し、低域と高域の量感を補正して豊かに再生します。

[**RESTORER**] で、RESTORER モードを選ぶ。 【選択できる項目】

OFF: RESTORER を使用しません。

MODE1 (RESTORER 64) : 高域が極端に少ない圧縮

音声ソースに対して、最適なエードです

なモードです。

MODE2 (RESTORER 96) : 圧縮音声全般に対して、低 域と高域を適切に補正しま

MODE3 (RESTORER HQ) : 高域が十分にある圧縮音声

ソースに対して、最適な

モードです。





- RESTORER 機能は、ディスクや USB メモリーに記録された MP3 ファイルおよび WMA ファイル、iPod を再生時に効果があります。しかし、**SOURCE** を押して "EXT IN OPT" および "EXT IN COAX" を選択しているときには効果がありません。
- 再生中に [RESTORER] を押して設定することもできます。




RESTORER機能について

MP3、WMA(Windows Media Audio)や MPEG-4 AAC などの圧縮オーディオフォーマットは、人間の耳には聞こえにくい部分の信号を省いてデータ量を減らしています。RESTORER は、圧縮処理をするときに省かれた信号を生成し、圧縮する前の音に近い状態に復元する機能です。同時に低音域の量感の補正もおこないますので、圧縮オーディオ信号をより豊かに再生することができます。







iPod® の再生

iPod の音楽を聴くことができます。さらに、本機およびリ リモコンのボタンとiPod のボタンの対応関係 モコンで iPod を操作することができます。

Made for iPod

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

※ iPod は、著作権のないコンテンツまたは法的に複製、再生を許諾 されたコンテンツを個人が私的に複製、再生するために使用許諾 されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

iPod[®] を再生する

再生の準備をする(「USBメモリーまたはiPod を再生する前に | (全) 11 ページ)。

[MODE SELECT] を押して、表示モードを選ぶ。 ■ 押すたびに、モードが切り替わります。

表示モード		ブラウズモード	リモートモード
表示するディスプレイ		本機の ディスプレイ	iPodの ディスプレイ
再生できる	音声ファイル	0	0
ファイル	映像ファイル	×	0
操作できる	本機とリモコン	0	0
ボタン	iPod	×	0

「△ . ▽] でメニューを選び、「ENTER] で再生した い音楽ファイルを選ぶ。

▶/▮▮ を押す。 再生をはじめます。

リモコンの ボタン	iPod の ボタン	本機の動作
►/II	►II	再生 ※リモートモード時は再生 / 一時停止
	 ◀◀, ▶▶	オートサーチ(頭出し)
【◆◆・▶▶】 (長押し) ◆◆・▶▶	I⊲⊲, ▶▶I (長押し)	マニュアルサーチ(早戻し、早送り)
\triangle , ∇	Click Wheel	カーソル上下左右
ENTER また は ▶	Select	設定の確定 / 再生
MODE SELECT	_	ブラウズモードとリモートモードの切 り替え
REPEAT	_	リピート再生
PLAY SELECT	_	ランダム再生
△	MENU	メニューの呼び出し / メニューのリターン

ご注意

- 万一、iPod のデータが消失または損傷しても、当社は一切責任を 負いません。
- ●iPod のソフトウェアのバージョンによっては、本機で操作できな い場合があります。

本機のディスプレイ表示を切り替える

再牛中に「TITLE/ARTIST]を押す。 ボタンを押すたびに、表示が切り替わります。



□ 表示を切り替えるには

[TIME] を押す。

RESTORER機能を使用して再生する

操作のしかたは、15ページの「RESTORER機能を使用し て再生する | をご覧ください。

iPod を取り外す

┫ ■ を押して、再生を停止する。

つ USB 端子から iPod ケーブルを抜く。

USB メモリーの再生

再生できる USB メモリーのフォーマットについて

次のフォーマットで作成された、USBメモリーに保存されているファイルを再生することができます。

USB対応ファイルシステム

"FAT16" または "FAT32"

*USBメモリーが複数のパーティションに分かれている場合は、先頭ドライブのみ選択できます。

再生可能な最大ファイル数とフォルダ数

1 つのフォルダの中の最大ファイル数:255 個 最大フォルダ数:255 個

ファイル形式

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) WMA (Windows Media Audio)

タグ情報

ID3 タグ (Ver.1.x と 2.x) META タグ (タイトル、アーティストおよびアルバムに対応)

再生可能な MP3/WMA ファイル			
ファイル サンプリング ビットレート 拡張 フォーマット 周波数		拡張子	
MP3	32/44.1/48 KHz	32 ~ 320 kbps	.MP3
WMA	32/44.1/48 KHz	64 ~ 192 kbps	.WMA

本機は、著作権保護のかかっていない音楽ファイルのみを再生する ことができます。

※インターネット上の有料音楽サイトからのダウンロードコンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコンでCDなどからリッピングする際にWMAでエンコードすると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合があります。

USB メモリーを再生する

1 MP3 や WMA 形式の音楽ファイルを書き込んだ USB メモリーを挿入する (変) 10 ページ)。

2 [MODE SELECT] で "フォルダモード" または "ディスクモード"を選ぶ。

※「フォルダモードとディスクモードの設定について」 (© 14ページ)をご覧ください。

3 ►/II を押す。 再生をはじめます。

□ 再生中にフォルダやファイルを変えるには

フォルダ[△, ▽] でフォルダを選び、[ENTER] を押す。

ファイル[◁, ▷] でファイルを選び、[ENTER] を押す。[◀◀, ▶▶] でファイルを選ぶ。

※ファイル番号は、USBメモリー読み込み時に自動で設定されます。

□ 再生を停止するには

■ を押す。

□ 再生を一時停止するには

▶/▮』を押す。

"■■"表示が点灯します。

※再生を再開するときは、もう一度 ▶/■■を押してください。

□ 早送り / 早戻し(サーチ)をするには

再生中に [◄◀, ▶▶] を長押しする。

- ※ボタンから指を離すと、通常の再生に戻ります。
- ※サーチから通常の再生に戻るときに、若干音が途切れることがあります。

□ リピート再生するには 「REPEAT」を押す。

□ ランダム再生するには 停止中に [PLAY SELECT] を押す。

□ 表示を切り替えるには

再生中に [TITLE/ARTIST] を押す。



- ※本機はフォルダ名とファイル名をタイトルのように表示できます。英数字、アルファベットおよびアンダースコアを11文字まで表示します。表示できない文字はアスタリスクで表示します。
- ※表示できる文字は次の通りです。

$$A \sim Z$$
 $a \sim z$ $0 \sim 9$


!"#\$%&:;<>?@\[]_`|{}~^'()*+,-./=(空白)


□ 時間表示を切り替えるには


[TIME] を押す。

ご注意

- ●USBメモリーを本機と接続して使用しているときに、万一USBメモリーのデータが消失または損傷した場合、当社は一切責任を 負いません。
- ●USBメモリーは USBハブ経由では動作しません。
- すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。







D/A コンバーターとして使う

SOURCE で "EXT IN COAX" または "EXT IN OPT" を選ぶ。




- ※外部入力のサンプリング周波数に応じて、"EXT IN ○○ k" を表示します。
- **サンプリング周波数を検出できない場合は、点滅表示になります。

ご注意

- ●本機に入力できるのは、サンプリング周波数が 32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz、96kHz、128kHz、176.4kHz および 192kHz のリニア PCM 信号です。
- CD-ROM、ドルビーデジタル、DTS、AACなどのリニアPCM以外の信号は入力しないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがあります。
- CS 放送の A モード → B モードなど、サンプリング周波数が切り替わったときには、1 ~ 2 秒程度消音になり、音が途切れることがあります。

タイマー再生をおこなう

- ◀ 接続した各機器の電源を入れる。
- アンプの入力切り替えボタンを、本機を接続しているファンクションに切り替える
- **3** 本機にディスクを入れるか、USB 端子に USB メモリーまたは iPod を接続する。
- ▲ オーディオタイマーを希望時刻に設定する。
- ※オーディオタイマーの取扱説明書もあわせてお読みくだ さい
- **5** オーディオタイマーを "ON" にする。 オーディオタイマーに接続された機器の電源が切れます。
- ※設定した時刻になると、自動的に各機器の電源が入り、 再生をはじめます。



故障かな?と思ったら

□ 各接続は正しいですか

□ 取扱説明書に従って正しく操作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

【共通】

症 状	原因	対 策	関連ページ
ディスクトレイが 開閉しない。	●電源が入っていない。	●電源を入れてください。	11
ディスクを入れて も "NO DISC"表 示になる。	ディスクが正しく入っていない。	●ディスクを入れ直してください。	6
ディスクを入れ ても"TRACKO 00m00s"表示に なる。	●CD 以外のディスクが入っている。	◆CD を入れてください	6
本体の ►/Ⅲ ボタ ンを押しても再生 しない。	●ディスクが汚れたり、傷が付い たりしている。	●ディスクの汚れを拭き取るか、 他のディスクと入れ替えてくだ さい。	6
音が出ない。または歪む。	●出力コードが正しくアンプに接続されていない。●アンプの各種調節やファンクションが不適切。	••••	10 —
ディスクの特定の 場所が正しく再生 できない。	●ディスクが汚れたり、傷が付い たりしている。	●ディスクの汚れを拭き取るか、 他のディスクと入れ替えてくだ さい。	6
プログラム再生が できない。	●プログラム方法が違っている。 ●MP3/WMA のディスクではプログラム再生はできません。	●正しくプログラムしてください。 ●CDを使用してください。	13 15
CD-R/CD-RW が再生できない。	•ファイナライズされていない。	●ファイナライズをしてから、再 生してください。	5
	●記録状態が悪い。またはディス ク自体の品質が悪い。	●正しく記録されたディスクをご 使用ください。	5

症 状	原因	対 策	関連ページ
リモコンを操作し	●乾電池が消耗している。	●新しい乾電池を入れ替えてくだ	7
ても正しく動作し		さい。	
ない。	●本機とリモコンが離れ過ぎてい	●本機にリモコンを近づけてくだ	7
	る。	さい。	
MP3 やWMA 形	●「著作権保護された WMA ファ	• ◁ または ▷ ボタンで別のファ	14
式で記録された	イル」または「正しく再生でき	イルを選んでください。	
ファイルが再生で	ないファイル」を選んでいる。		
きない。			

[iPod]

症 状	原 因	対 策	関連ページ
iPod が再生でき	●ケーブルが正しく接続されてい	●接続をやり直してください。	10
ない。	ない。		

[USB]

症 状	原因	対 策	関連ページ
USBメモリー接続	●接続不良などで、本機がUSB	●接続を確認してください。	10
時、ディスプレイ	メモリーを認識できない。		
に "NO DEVICE"	●マスストレージクラスまたは	●本機は、マスストレージクラス	_
が表示される。	MTP 以外の USB メモリーを接	または MTP 対応の USB メモ	
	続している。	リーに対応しています。それ以	
		外の USB メモリーは認識でき	
		ません。	
	●本機が認識できないデバイスを	●故障ではありません。すべての	_
	接続している。	USB メモリーに対して、動作や	
		電源の供給を保証するものでは	
		ありません。	
	●USB ハブ経由で接続している。	●USB ハブを経由した接続はでき	_
		ません。また、ハブ機能を内蔵	
		した USB メモリーも再生でき	
		ません。	
USB メモリー内	●USBメモリーのフォーマット	●フォーマットを FAT16 または	_
のファイルが再生	が、FAT16 またはFAT32 以	FAT32 に設定してください。詳	
できない。	外のフォーマットになっている。	しくは、USB メモリーの取扱説	
		明書をご覧ください。	
	●複数のパーティションに分かれ	●複数のパーティションに別れて	_
	ている。	いる場合は、第1 パーティショ	
		ン以外は再生できません。	
	●ファイルが対応しているフォー	●対応しているフォーマットで記	17
	マット以外で記録されている。	録してください。	
	●著作権保護のかかったファイル	●本機では著作権保護のかかった	17
	を再生しようとしている。	ファイルを再生することができ	
		ません。	

保証と修理について

保証書

この製品には保証書が添付されております。 保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの 記入を確かめて販売店から受け取っていただ き、内容をよくお読みの上、大切に保管して ください。

保証期間はご購入日から1年間です。

□ 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

ご注意

保証書が添付されない場合は、有料修理になりま すので、ご注意ください。

□ 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客 様のご要望により、有料修理致します。

有料修理の料金については「製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内」に記載の、お●この商品に添付されている保証書によって、 近くの修理相談窓口へお問い合わせください。

修理を依頼されるとき

□ 修理を依頼される前に

- ●取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の 項目をご確認ください。
- ●正しい操作をしていただけずに修理を依頼 される場合がありますので、この取扱説明 書をお読みいただき、お調べください。

□ 修理を依頼されるとき

- ●添付の「製品のご相談と修理・サービス窓 口のご案内」に記載の、お近くの修理相談 窓口へご相談ください。
- 修理を依頼されるときのために、梱包材は 保存しておくことをおすすめします。

依頼の際に連絡していただきたい 内容

- ●お名前、ご住所、お電話番号
- ●製品名…… 取扱説明書の表紙に表示してい ます。
- ●製造番号…保証書または製品背面(または 底面や側面)に表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打 ち切り後8年です。

お客様の個人情報の保護について

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、 保証期間内のサービス活動およびその後の 安全点検活動のために記載内容を利用させ ていただく場合がございますので、あらか じめご了承ください。
- 保証書を発行している者(保証責任者)お よびそれ以外の事業者に対するお客様の法 律上の権利を制限するものではありません。

ページ

主な仕様

□ オーディオ特性	【スーパーオーディオ CD】
● アナログ出力	

[CD]

2 チャンネル

 $2Hz \sim 20kHz$

 $2Hz \sim 20kHz$ 119dB

100dB

0.0017% (1kHz)

測定限界以下

2.0V (10kΩ)

 $0.5 \text{Vp-p} / 75 \Omega$ $-15 \sim -21$ dBm

660nm

16 ビット・リニア PCM

44.1kHz CD

2 チャンネル チャンネル: 再牛周波数範囲: $2Hz \sim 100kHz$ 再牛周波数特性: $2Hz \sim 50kHz (-3dB)$ SN Lt.: 119dB (可聴帯域) ダイナミックレンジ: 114dB (可聴帯域)

高調波歪率: 0.0008% (1kHz、可聴帯域)

ワウ・フラッター: 測定限界以下 出力レベル: 2.0V (10kΩ)

● デジタル出力

COAXIAL: OPTICAL: 発光波長:

● 信号方式: 1ビットDSD ● サンプリング周波数: 2.8224MHz ●使用ディスク: スーパーオーディオ CD

● デジタル入力信号フォーマット

フォーマット: DIGITAL AUDIO INTERFACE (リニア PCM)

COAXIAL 入力: $0.5 \text{Vp-p} / 75 \Omega$

OPTICAL

発光入力: - 27dBm 以上 発光波長: 660nm

□ 総合

電源: AC100V 50/60Hz

消費電力: 23W (電気用品安全法による)

0.3W 以下(スタンバイ時)

最大外形寸法: 434 (幅) × 137 (高さ) × 336 (奥行き) mm

質量: 13.5kg

□ リモコン (RC-1138)

リモコン方式: 赤外線パルス式

電源: 単4形乾電池2本使用

最大外形寸法: 44(幅)×233(高さ)×22(奥行き)mm

165g (乾電池を含む) 質量:

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更

では使用できません。

※本機は国内什様です。

することがあります。 必ず AC100V のコンセントに電 源プラグを差し込んでご使用くだ

さい。AC100V以外の電源には

※本機を使用できるのは日本国内のみで、外国

絶対に接続しないでください。



終5	

愛か行

學 央 数	ページ
1曲リピート	13
CD-R/CD-RW······	5
CD を再生する	12
CD レイヤー	5
D/A コンバーター	18
HD レイヤー	5
iPod·····	16
MP3	14
RESTORER	15
USB メモリー	17
WMA	14

VMA	14
☞ あ行	ページ
頂出し	10

☞ さ行	ページ
サーチ	12
最優先再生レイヤー	11
シングルレイヤーディスク	5
スーパーオーディオ CD	5
好きな順に再生する	13
ステレオ音声ケーブル	9
接続に使用するケーブル	a

拡張マ………14

	た行	ページ
タイ	マー再生····································	18
停止	する	12
	スクモード	
ディス	スプレイ	8
ディス	スプレイの明るさ	12
	タル接続	
デジ	タル入力	·····10
	アルレイヤーディスク	
	\Box - \vdash	
同軸	デジタルケーブル	g

•
ハイブリッドディスク5
早送り12
早戻し12
光伝送ケーブル9
ピュアダイレクトモード12
ファイナライズ
ファイルフォーマット14
フォルダ14
フォルダモード14
プログラム再生13

喧 は行

で ら行

ページ

9 213	-1-2
ランダム再生をする	13
リピート再生をする	13
リモコン	9

DENON

デノンお客様相談センター

3 044-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&M ビル

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター) については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。

http://denon.jp/jp/support/pages/servicecenter.aspx

後日のために記入しておいてください。								
購入店名:			電話(-	-)		
ご購入年月日:	年	月	В					

株式会社 ディーアンドエムホールディングス